

## Voraussetzungen für eine reibungslose hyperMILL®-Installation In Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10.

Für eine reibungslose hyperMILL®-Installation sollten Sie bitte folgende Punkte beachten:

1. Ihre Festplatte sollte mind. 5 GB freien Speicherplatz haben.
2. Wird Ihr Betriebssystem und Ihre CAD-Plattform von hyperMILL® unterstützt?  
Überprüfen Sie dies bitte im [hyperMILL-readme-de.pdf](#) in den Versionshinweisen unter „Plattformen und Schnittstellen“.
3. Melden Sie sich als lokaler Administrator an.
4. Deaktivieren Sie die Benutzerkontensteuerung.
5. Stoppen Sie den Scan-Vorgang Ihrer Antivirus-Software.

Außerdem empfiehlt OPEN MIND folgende Verzeichnisse, Dateitypen, Prozesse und Dienste vom Virensan auszuschließen:

Verzeichnisse		
NC-Datei		wird vom Anwender festgelegt
Postprozessor		wird vom Anwender festgelegt
CAD-Datei		wird vom Anwender festgelegt
hyperMILL®-Installation		Standardpfad: C:\Programme\OPEN MIND\
hyperCAD®-Installation		Standardpfad: C:\Program Files (x86)\OPEN MIND
Allgem. Arbeitsbereich		hyperMILL®-Einstellungen -> Anwendung -> Standardpfade
Projekt		hyperMILL®-Einstellungen -> Dokument -> Verzeichnisse
Lizenzierungssoftware		C:\Program Files (x86)\CodeMeter
OPEN MIND Roaming		C:\Users\Benutzer-Name\AppData\Roaming\OPEN MIND
think3 Roaming		C:\Users\Benutzer-Name\AppData\Roaming\think3

Dateitypen			
*.3df	*.h	*.oma	
*.def	*.hmc	*.omx	
*.e3	*.hmrep	*.pof	
	*.hvz	*.vis	
	*.nc		

Diese Dateitypen sind vertrauenswürdig, da diese ausschließlich von hyperMILL® erzeugt werden.

Prozesse				
CodeMeter.exe	hmc.exe	omCheck.exe	tdesign.exe	
cycrunw32.exe	LicenseManager.exe	omCheck_x64.exe		
cycrunx64.exe		omHV.exe		
		omHV64.exe		
		omToolDBW32.exe		
		omToolDBX64.exe		

Dienste	
Der Dienst der CodeMeter.exe	

Bitte lassen Sie die Antivirussoftware von Ihrer IT nach diesen Angaben einstellen.